

## Приложение 1

### о выводе из прайс-листа Подразделения

### «Электрооборудование» автоматических выключателей New Emax

Коды выключателей, которые выводятся из прайс-листа, а также предложения для которых будут выдаваться по запросу с 01.01.2021:

1SDA055600R1	Выключатель автоматический стационарный E1B 800 PR121/P-LI In=800A 3p F HR
1SDA055601R1	Выключатель автоматический стационарный E1B 800 PR121/P-LSI In=800A 3p F HR
1SDA055602R1	Выключатель автоматический стационарный E1B 800 PR121/P-LSIG In=800A 3p F HR
1SDA055603R1	Выключатель автоматический стационарный E1B 800 PR122/P-LI In=800A 3p F HR
1SDA055604R1	Выключатель автоматический стационарный E1B 800 PR122/P-LSI In=800A 3p F HR
1SDA055605R1	Выключатель автоматический стационарный E1B 800 PR122/P-LSIG In=800A 3p F HR
1SDA055607R1	Выключатель автоматический стационарный E1B 800 PR123/P-LSIG In=800A 3p F HR
1SDA055608R1	Выключатель автоматический стационарный E1B 800 PR121/P-LI In=800A 4p F HR
1SDA055609R1	Выключатель автоматический стационарный E1B 800 PR121/P-LSI In=800A 4p F HR
1SDA055610R1	Выключатель автоматический стационарный E1B 800 PR121/P-LSIG In=800A 4p F HR
1SDA055611R1	Выключатель автоматический стационарный E1B 800 PR122/P-LI In=800A 4p F HR
1SDA055612R1	Выключатель автоматический стационарный E1B 800 PR122/P-LSI In=800A 4p F HR
1SDA055613R1	Выключатель автоматический стационарный E1B 800 PR122/P-LSIG In=800A 4p F HR
1SDA055615R1	Выключатель автоматический стационарный E1B 800 PR123/P-LSIG In=800A 4p F HR
1SDA055616R1	Выключатель автоматический выкатной E1B 800 PR121/P-LI In=800A 3p W MP
1SDA055617R1	Выключатель автоматический выкатной E1B 800 PR121/P-LSI In=800A 3p W MP
1SDA055618R1	Выключатель автоматический выкатной E1B 800 PR121/P-LSIG In=800A 3p W MP
1SDA055619R1	Выключатель автоматический выкатной E1B 800 PR122/P-LI In=800A 3p W MP
1SDA055620R1	Выключатель автоматический выкатной E1B 800 PR122/P-LSI In=800A 3p W MP
1SDA055621R1	Выключатель автоматический выкатной E1B 800 PR122/P-LSIG In=800A 3p W MP
1SDA055623R1	Выключатель автоматический выкатной E1B 800 PR123/P-LSIG In=800A 3p W MP
1SDA055624R1	Выключатель автоматический выкатной E1B 800 PR121/P-LI In=800A 4p W MP
1SDA055625R1	Выключатель автоматический выкатной E1B 800 PR121/P-LSI In=800A 4p W MP
1SDA055626R1	Выключатель автоматический выкатной E1B 800 PR121/P-LSIG In=800A 4p W MP
1SDA055627R1	Выключатель автоматический выкатной E1B 800 PR122/P-LI In=800A 4p W MP
1SDA055628R1	Выключатель автоматический выкатной E1B 800 PR122/P-LSI In=800A 4p W MP
1SDA055629R1	Выключатель автоматический выкатной E1B 800 PR122/P-LSIG In=800A 4p W MP
1SDA055631R1	Выключатель автоматический выкатной E1B 800 PR123/P-LSIG In=800A 4p W MP
1SDA055632R1	Выключатель автоматический стационарный E1B 1250 PR121/P-LI In=1250A 3p F HR
1SDA055633R1	Выключатель автоматический стационарный E1B 1250 PR121/P-LSI In=1250A 3p F HR
1SDA055634R1	Выключатель автоматический стационарный E1B 1250 PR121/P-LSIG In=1250A 3p F HR
1SDA055635R1	Выключатель автоматический стационарный E1B 1250 PR122/P-LI In=1250A 3p F HR
1SDA055636R1	Выключатель автоматический стационарный E1B 1250 PR122/P-LSI In=1250A 3p F HR
1SDA055637R1	Выключатель автоматический стационарный E1B 1250 PR122/P-LSIG In=1250A 3p F HR
1SDA055639R1	Выключатель автоматический стационарный E1B 1250 PR123/P-LSIG In=1250A 3p F HR







1SDA055787R1	Выключатель автоматический выкатной E1N 1600 PR122/P-LI In=1600A 4p W MP
1SDA055788R1	Выключатель автоматический выкатной E1N 1600 PR122/P-LSI In=1600A 4p W MP
1SDA055789R1	Выключатель автоматический выкатной E1N 1600 PR122/P-LSIG In=1600A 4p W MP
1SDA055791R1	Выключатель автоматический выкатной E1N 1600 PR123/P-LSIG In=1600A 4p W MP
1SDA058585R1	Выключатель автоматический стационарный E1N 1250 PR122/P-LSIRc In=1250A 3p F HR
1SDA058587R1	Выключатель автоматический стационарный E1N 1250 PR122/P-LSIRc In=1250A 4p F HR
1SDA058589R1	Выключатель автоматический выкатной E1N 1250 PR122/P-LSIRc In=1250A 3p W MP
1SDA058591R1	Выключатель автоматический выкатной E1N 1250 PR122/P-LSIRc In=1250A 4p W MP
1SDA058857R1	Выключатель-разъединитель стационарный E1B/MS 1600 3p F HR
1SDA058858R1	Выключатель-разъединитель стационарный E1B/MS 1600 4p F HR
1SDA058859R1	Выключатель-разъединитель выкатной E1B/MS 1600 3p W MP
1SDA058860R1	Выключатель-разъединитель выкатной E1B/MS 1600 4p W MP
1SDA058861R1	Выключатель-разъединитель стационарный E1N/MS 1600 3p F HR
1SDA058862R1	Выключатель-разъединитель стационарный E1N/MS 1600 4p F HR
1SDA058863R1	Выключатель-разъединитель выкатной E1N/MS 1600 3p W MP
1SDA058864R1	Выключатель-разъединитель выкатной E1N/MS 1600 4p W MP
1SDA058931R1	Выключатель-разъединитель стационарный E1B/MS 800 3p F HR
1SDA058932R1	Выключатель-разъединитель стационарный E1B/MS 800 4p F HR
1SDA058933R1	Выключатель-разъединитель стационарный E1N/MS 800 3p F HR
1SDA058934R1	Выключатель-разъединитель стационарный E1N/MS 800 4p F HR
1SDA058935R1	Выключатель-разъединитель стационарный E1B/MS 1250 3p F HR
1SDA058936R1	Выключатель-разъединитель стационарный E1B/MS 1250 4p F HR
1SDA058937R1	Выключатель-разъединитель стационарный E1N/MS 1250 3p F HR
1SDA058938R1	Выключатель-разъединитель стационарный E1N/MS 1250 4p F HR
1SDA058939R1	Выключатель-разъединитель выкатной E1B/MS 800 3p W MP
1SDA058940R1	Выключатель-разъединитель выкатной E1B/MS 800 4p W MP
1SDA058941R1	Выключатель-разъединитель выкатной E1N/MS 800 3p W MP
1SDA058942R1	Выключатель-разъединитель выкатной E1N/MS 800 4p W MP
1SDA058943R1	Выключатель-разъединитель выкатной E1B/MS 1250 3p W MP
1SDA058944R1	Выключатель-разъединитель выкатной E1B/MS 1250 4p W MP
1SDA058945R1	Выключатель-разъединитель выкатной E1N/MS 1250 3p W MP
1SDA058946R1	Выключатель-разъединитель выкатной E1N/MS 1250 4p W MP
1SDA059085R1	Разъединитель секционный выкатной специального исполнения E1/CS 1250 3p W MP
1SDA059086R1	Разъединитель секционный выкатной специального исполнения E1/CS 1250 4p W MP
1SDA059095R1	Разъединитель заземляющий с включающей способностью E1MTP Earth.Sw.-Up.Term.1250 3p W MP new
1SDA059096R1	Разъединитель заземляющий с включающей способностью E1MTP Earth.Sw.-LowTerm.1250 3p W MP new
1SDA059097R1	Разъединитель заземляющий с включающей способностью E1MTP Earth.Sw.-Up.Term.1250 4p W MP new
1SDA059098R1	Разъединитель заземляющий с включающей способностью E1MTP Earth.Sw.-LowTerm.1250 4p W MP new
1SDA059115R1	Заземлитель выкатной специального исполнения E1MT Earth.truckUp.Term.1250 3p W MP new
1SDA059116R1	Заземлитель выкатной специального исполнения E1MT Earth.truckLowTerm.1250 3p W MP new
1SDA059117R1	Заземлитель выкатной специального исполнения E1MT Earth.truckUp.Term.1250 4p W MP new
1SDA059118R1	Заземлитель выкатной специального исполнения E1MT Earth.truckLowTerm.1250 4p W MP new
1SDA059169R1	Выключатель автоматический стационарный E1B 1000 PR121/P-LI In=1000A 3p F HR





















1SDA058947R1	Выключатель-разъединитель стационарный E2N/MS 1250 3p F HR
1SDA058948R1	Выключатель-разъединитель стационарный E2N/MS 1250 4p F HR
1SDA058949R1	Выключатель-разъединитель стационарный E2B/MS 1600 3p F HR
1SDA058950R1	Выключатель-разъединитель стационарный E2B/MS 1600 4p F HR
1SDA058951R1	Выключатель-разъединитель стационарный E2N/MS 1600 3p F HR
1SDA058952R1	Выключатель-разъединитель стационарный E2N/MS 1600 4p F HR
1SDA058953R1	Выключатель-разъединитель стационарный E2B/MS 2000 3p F HR
1SDA058954R1	Выключатель-разъединитель стационарный E2B/MS 2000 4p F HR
1SDA058955R1	Выключатель-разъединитель стационарный E2N/MS 2000 3p F HR
1SDA058956R1	Выключатель-разъединитель стационарный E2N/MS 2000 4p F HR
1SDA058957R1	Выключатель-разъединитель выкатной E2N/MS 1250 3p W MP
1SDA058958R1	Выключатель-разъединитель выкатной E2N/MS 1250 4p W MP
1SDA058959R1	Выключатель-разъединитель выкатной E2B/MS 1600 3p W MP
1SDA058960R1	Выключатель-разъединитель выкатной E2B/MS 1600 4p W MP
1SDA058961R1	Выключатель-разъединитель выкатной E2N/MS 1600 3p W MP
1SDA058962R1	Выключатель-разъединитель выкатной E2N/MS 1600 4p W MP
1SDA058963R1	Выключатель-разъединитель выкатной E2B/MS 2000 3p W MP
1SDA058964R1	Выключатель-разъединитель выкатной E2B/MS 2000 4p W MP
1SDA058965R1	Выключатель-разъединитель выкатной E2N/MS 2000 3p W MP
1SDA058966R1	Выключатель-разъединитель выкатной E2N/MS 2000 4p W MP
1SDA059087R1	Разъединитель секционный выкатной специального исполнения E2/CS 2000 3p W MP
1SDA059088R1	Разъединитель секционный выкатной специального исполнения E2/CS 2000 4p W MP
1SDA059099R1	Разъединитель заземляющий с включающей способностью E2MTP Earth.Sw.-Up.Term.2000 3p W MP new
1SDA059100R1	Разъединитель заземляющий с включающей способностью E2MTP Earth.Sw.-LowTerm.2000 3p W MP new
1SDA059101R1	Разъединитель заземляющий с включающей способностью E2MTP Earth.Sw.-Up.Term.2000 4p W MP new
1SDA059102R1	Разъединитель заземляющий с включающей способностью E2MTP Earth.Sw.-LowTerm.2000 4p W MP new
1SDA059119R1	Заземлитель выкатной специального исполнения E2MT Earth.truckUp.Term.2000 3p W MP new
1SDA059120R1	Заземлитель выкатной специального исполнения E2MT Earth.truckLowTerm.2000 3p W MP new
1SDA059121R1	Заземлитель выкатной специального исполнения E2MT Earth.truckUp.Term.2000 4p W MP new
1SDA059122R1	Заземлитель выкатной специального исполнения E2MT Earth.truckLowTerm.2000 4p W MP new
1SDA059257R1	Выключатель автоматический стационарный E2N 1000 PR121/P-LI In=1000A 3p F HR
1SDA059258R1	Выключатель автоматический выкатной E2N 1000 PR121/P-LI In=1000A 3p W MP
1SDA059259R1	Выключатель автоматический стационарный E2N 1000 PR121/P-LI In=1000A 4p F HR
1SDA059260R1	Выключатель автоматический выкатной E2N 1000 PR121/P-LI In=1000A 4p W MP
1SDA059261R1	Выключатель автоматический стационарный E2N 1000 PR121/P-LSI In=1000A 3p F HR
1SDA059262R1	Выключатель автоматический выкатной E2N 1000 PR121/P-LSI In=1000A 3p W MP
1SDA059263R1	Выключатель автоматический стационарный E2N 1000 PR121/P-LSI In=1000A 4p F HR
1SDA059264R1	Выключатель автоматический выкатной E2N 1000 PR121/P-LSI In=1000A 4p W MP
1SDA059265R1	Выключатель автоматический стационарный E2N 1000 PR121/P-LSIG In=1000A 3p F HR
1SDA059266R1	Выключатель автоматический выкатной E2N 1000 PR121/P-LSIG In=1000A 3p W MP
1SDA059267R1	Выключатель автоматический стационарный E2N 1000 PR121/P-LSIG In=1000A 4p F HR
1SDA059268R1	Выключатель автоматический выкатной E2N 1000 PR121/P-LSIG In=1000A 4p W MP
1SDA059269R1	Выключатель автоматический стационарный E2N 1000 PR122/P-LI In=1000A 3p F HR





































1SDA058988R1	Выключатель-разъединитель выкатной E3N/MS 2500 4p W MP
1SDA058989R1	Выключатель-разъединитель выкатной E3S/MS 2500 3p W MP
1SDA058990R1	Выключатель-разъединитель выкатной E3S/MS 2500 4p W MP
1SDA058991R1	Выключатель-разъединитель выкатной E3N/MS 3200 3p W MP
1SDA058992R1	Выключатель-разъединитель выкатной E3N/MS 3200 4p W MP
1SDA058993R1	Выключатель-разъединитель выкатной E3S/MS 3200 3p W MP
1SDA058994R1	Выключатель-разъединитель выкатной E3S/MS 3200 4p W MP
1SDA059089R1	Разъединитель секционный выкатной специального исполнения E3/CS 3200 3p W MP
1SDA059090R1	Разъединитель секционный выкатной специального исполнения E3/CS 3200 4p W MP
1SDA059103R1	Разъединитель заземляющий с включающей способностью E3MTP Earth.Sw.-Up.Term.3200 3p W MP new
1SDA059104R1	Разъединитель заземляющий с включающей способностью E3MTP Earth.Sw.-LowTerm.3200 3p W MP new
1SDA059105R1	Разъединитель заземляющий с включающей способностью E3MTP Earth.Sw.-Up.Term.3200 4p W MP new
1SDA059106R1	Разъединитель заземляющий с включающей способностью E3MTP Earth.Sw.-LowTerm.3200 4p W MP new
1SDA059123R1	Заземлитель выкатной специального исполнения E3MT Earth.truckUp.Term.3200 3p W MP new
1SDA059124R1	Заземлитель выкатной специального исполнения E3MT Earth.truckLowTerm.3200 3p W MP new
1SDA059125R1	Заземлитель выкатной специального исполнения E3MT Earth.truckUp.Term.3200 4p W MP new
1SDA059126R1	Заземлитель выкатной специального исполнения E3MT Earth.truckLowTerm.3200 4p W MP new
1SDA059345R1	Выключатель автоматический стационарный E3H 1000 PR121/P-LI In=1000A 3p F HR
1SDA059346R1	Выключатель автоматический выкатной E3H 1000 PR121/P-LI In=1000A 3p W MP
1SDA059347R1	Выключатель автоматический стационарный E3H 1000 PR121/P-LI In=1000A 4p F HR
1SDA059348R1	Выключатель автоматический выкатной E3H 1000 PR121/P-LI In=1000A 4p W MP
1SDA059349R1	Выключатель автоматический стационарный E3H 1000 PR121/P-LSI In=1000A 3p F HR
1SDA059350R1	Выключатель автоматический выкатной E3H 1000 PR121/P-LSI In=1000A 3p W MP
1SDA059351R1	Выключатель автоматический стационарный E3H 1000 PR121/P-LSI In=1000A 4p F HR
1SDA059352R1	Выключатель автоматический выкатной E3H 1000 PR121/P-LSI In=1000A 4p W MP
1SDA059353R1	Выключатель автоматический стационарный E3H 1000 PR121/P-LSIG In=1000A 3p F HR
1SDA059354R1	Выключатель автоматический выкатной E3H 1000 PR121/P-LSIG In=1000A 3p W MP
1SDA059355R1	Выключатель автоматический стационарный E3H 1000 PR121/P-LSIG In=1000A 4p F HR
1SDA059356R1	Выключатель автоматический выкатной E3H 1000 PR121/P-LSIG In=1000A 4p W MP
1SDA059357R1	Выключатель автоматический стационарный E3H 1000 PR122/P-LI In=1000A 3p F HR
1SDA059358R1	Выключатель автоматический выкатной E3H 1000 PR122/P-LI In=1000A 3p W MP
1SDA059359R1	Выключатель автоматический стационарный E3H 1000 PR122/P-LI In=1000A 4p F HR
1SDA059360R1	Выключатель автоматический выкатной E3H 1000 PR122/P-LI In=1000A 4p W MP
1SDA059361R1	Выключатель автоматический стационарный E3H 1000 PR122/P-LSI In=1000A 3p F HR
1SDA059362R1	Выключатель автоматический выкатной E3H 1000 PR122/P-LSI In=1000A 3p W MP
1SDA059363R1	Выключатель автоматический стационарный E3H 1000 PR122/P-LSI In=1000A 4p F HR
1SDA059364R1	Выключатель автоматический выкатной E3H 1000 PR122/P-LSI In=1000A 4p W MP
1SDA059365R1	Выключатель автоматический стационарный E3H 1000 PR122/P-LSIG In=1000A 3p F HR
1SDA059366R1	Выключатель автоматический выкатной E3H 1000 PR122/P-LSIG In=1000A 3p W MP
1SDA059367R1	Выключатель автоматический стационарный E3H 1000 PR122/P-LSIG In=1000A 4p F HR
1SDA059368R1	Выключатель автоматический выкатной E3H 1000 PR122/P-LSIG In=1000A 4p W MP
1SDA059377R1	Выключатель автоматический стационарный E3H 1000 PR123/P-LSIG In=1000A 3p F HR
1SDA059378R1	Выключатель автоматический выкатной E3H 1000 PR123/P-LSIG In=1000A 3p W MP













1SDA056931R1	Выключатель автоматический выкатной E4V 4000 PR122/P-LI In=4000A 3p W MP
1SDA056932R1	Выключатель автоматический выкатной E4V 4000 PR122/P-LSI In=4000A 3p W MP
1SDA056933R1	Выключатель автоматический выкатной E4V 4000 PR122/P-LSIG In=4000A 3p W MP
1SDA056935R1	Выключатель автоматический выкатной E4V 4000 PR123/P-LSIG In=4000A 3p W MP
1SDA056936R1	Выключатель автоматический выкатной E4V 4000 PR121/P-LI In=4000A 4p W MP
1SDA056937R1	Выключатель автоматический выкатной E4V 4000 PR121/P-LSI In=4000A 4p W MP
1SDA056938R1	Выключатель автоматический выкатной E4V 4000 PR121/P-LSIG In=4000A 4p W MP
1SDA056939R1	Выключатель автоматический выкатной E4V 4000 PR122/P-LI In=4000A 4p W MP
1SDA056940R1	Выключатель автоматический выкатной E4V 4000 PR122/P-LSI In=4000A 4p W MP
1SDA056941R1	Выключатель автоматический выкатной E4V 4000 PR122/P-LSIG In=4000A 4p W MP
1SDA056943R1	Выключатель автоматический выкатной E4V 4000 PR123/P-LSIG In=4000A 4p W MP
1SDA058901R1	Выключатель-разъединитель стационарный с полноразмерной нейтралью E4H/f/MS 3200 4p F HR
1SDA058902R1	Выключатель-разъединитель выкатной с полноразмерной нейтралью E4H/f/MS 3200 4p W MP
1SDA058903R1	Выключатель-разъединитель стационарный с полноразмерной нейтралью E4H/f/MS 4000 4p F HR
1SDA058904R1	Выключатель-разъединитель выкатной с полноразмерной нейтралью E4H/f/MS 4000 4p W MP
1SDA058995R1	Выключатель-разъединитель стационарный E4H/MS 3200 3p F HR
1SDA058996R1	Выключатель-разъединитель стационарный E4H/MS 3200 4p F HR
1SDA058997R1	Выключатель-разъединитель стационарный E4S/MS 4000 3p F HR
1SDA058998R1	Выключатель-разъединитель стационарный E4S/MS 4000 4p F HR
1SDA058999R1	Выключатель-разъединитель стационарный E4H/MS 4000 3p F HR
1SDA059000R1	Выключатель-разъединитель стационарный E4H/MS 4000 4p F HR
1SDA059001R1	Выключатель-разъединитель выкатной E4H/MS 3200 3p W MP
1SDA059002R1	Выключатель-разъединитель выкатной E4H/MS 3200 4p W MP
1SDA059003R1	Выключатель-разъединитель выкатной E4S/MS 4000 3p W MP
1SDA059004R1	Выключатель-разъединитель выкатной E4S/MS 4000 4p W MP
1SDA059005R1	Выключатель-разъединитель выкатной E4H/MS 4000 3p W MP
1SDA059006R1	Выключатель-разъединитель выкатной E4H/MS 4000 4p W MP
1SDA059015R1	Выключатель-разъединитель стационарный с полноразмерной нейтралью E4S/f/MS 4000 4p F HR
1SDA059016R1	Выключатель-разъединитель выкатной с полноразмерной нейтралью E4S/f/MS 4000 4p W MP
1SDA059091R1	Разъединитель секционный выкатной специального исполнения E4/CS 4000 3p W MP
1SDA059092R1	Разъединитель секционный выкатной специального исполнения E4/CS 4000 4p W MP
1SDA059107R1	Разъединитель заземляющий с включающей способностью E4MTP Earth.Sw.-Up.Term.4000 3p W MP new
1SDA059108R1	Разъединитель заземляющий с включающей способностью E4MTP Earth.Sw.-LowTerm.4000 3p W MP new
1SDA059109R1	Разъединитель заземляющий с включающей способностью E4MTP Earth.Sw.-Up.Term.4000 4p W MP new
1SDA059110R1	Разъединитель заземляющий с включающей способностью E4MTP Earth.Sw.-LowTerm.4000 4p W MP new
1SDA059127R1	Заземлитель выкатной специального исполнения E4MT Earth.truckUp.Term.4000 3p W MP new
1SDA059128R1	Заземлитель выкатной специального исполнения E4MT Earth.truckLowTerm.4000 3p W MP new
1SDA059129R1	Заземлитель выкатной специального исполнения E4MT Earth.truckUp.Term.4000 4p W MP new
1SDA059130R1	Заземлитель выкатной специального исполнения E4MT Earth.truckLowTerm.4000 4p W MP new
1SDA059429R1	Выключатель автоматический стационарный с полноразмерной нейтралью E4H/f 3200 PR121/P-LI In=3200A 4p F HR
1SDA059430R1	Выключатель автоматический стационарный с полноразмерной нейтралью E4H/f 3200 PR121/P-LSI In=3200A 4p F HR











1SDA057151R1	Выключатель автоматический стационарный E6V 6300 PR123/P-LSIG In=6300A 4p F HR
1SDA057152R1	Выключатель автоматический выкатной E6V 6300 PR121/P-LI In=6300A 3p W MP
1SDA057153R1	Выключатель автоматический выкатной E6V 6300 PR121/P-LSI In=6300A 3p W MP
1SDA057154R1	Выключатель автоматический выкатной E6V 6300 PR121/P-LSIG In=6300A 3p W MP
1SDA057155R1	Выключатель автоматический выкатной E6V 6300 PR122/P-LI In=6300A 3p W MP
1SDA057156R1	Выключатель автоматический выкатной E6V 6300 PR122/P-LSI In=6300A 3p W MP
1SDA057157R1	Выключатель автоматический выкатной E6V 6300 PR122/P-LSIG In=6300A 3p W MP
1SDA057159R1	Выключатель автоматический выкатной E6V 6300 PR123/P-LSIG In=6300A 3p W MP
1SDA057160R1	Выключатель автоматический выкатной E6V 6300 PR121/P-LI In=6300A 4p W MP
1SDA057161R1	Выключатель автоматический выкатной E6V 6300 PR121/P-LSI In=6300A 4p W MP
1SDA057162R1	Выключатель автоматический выкатной E6V 6300 PR121/P-LSIG In=6300A 4p W MP
1SDA057163R1	Выключатель автоматический выкатной E6V 6300 PR122/P-LI In=6300A 4p W MP
1SDA057164R1	Выключатель автоматический выкатной E6V 6300 PR122/P-LSI In=6300A 4p W MP
1SDA057165R1	Выключатель автоматический выкатной E6V 6300 PR122/P-LSIG In=6300A 4p W MP
1SDA057167R1	Выключатель автоматический выкатной E6V 6300 PR123/P-LSIG In=6300A 4p W MP
1SDA058905R1	Выключатель-разъединитель стационарный E6H/MS 4000 3p F HR
1SDA058906R1	Выключатель-разъединитель стационарный E6H/MS 4000 4p F HR
1SDA058907R1	Выключатель-разъединитель выкатной E6H/MS 4000 3p W MP
1SDA058908R1	Выключатель-разъединитель выкатной E6H/MS 4000 4p W MP
1SDA058909R1	Выключатель-разъединитель стационарный с полноразмерной нейтралью E6H/f/MS 4000 4p F HR
1SDA058910R1	Выключатель-разъединитель выкатной с полноразмерной нейтралью E6H/f/MS 4000 4p W MP
1SDA059007R1	Выключатель-разъединитель стационарный E6H/MS 5000 3p F HR
1SDA059008R1	Выключатель-разъединитель стационарный E6H/MS 5000 4p F HR
1SDA059009R1	Выключатель-разъединитель стационарный E6H/MS 6300 3p F HR
1SDA059010R1	Выключатель-разъединитель стационарный E6H/MS 6300 4p F HR
1SDA059011R1	Выключатель-разъединитель выкатной E6H/MS 5000 3p W MP
1SDA059012R1	Выключатель-разъединитель выкатной E6H/MS 5000 4p W MP
1SDA059013R1	Выключатель-разъединитель выкатной E6H/MS 6300 3p W MP
1SDA059014R1	Выключатель-разъединитель выкатной E6H/MS 6300 4p W MP
1SDA059017R1	Выключатель-разъединитель стационарный с полноразмерной нейтралью E6H/f/MS 5000 4p F HR
1SDA059018R1	Выключатель-разъединитель стационарный с полноразмерной нейтралью E6H/f/MS 6300 4p F HR
1SDA059019R1	Выключатель-разъединитель выкатной с полноразмерной нейтралью E6H/f/MS 5000 4p W MP
1SDA059020R1	Выключатель-разъединитель выкатной с полноразмерной нейтралью E6H/f/MS 6300 4p W MP
1SDA059093R1	Разъединитель секционный выкатной специального исполнения E6/CS 6300 3p W MP
1SDA059094R1	Разъединитель секционный выкатной специального исполнения E6/CS 6300 4p W MP
1SDA059111R1	Разъединитель заземляющий с включающей способностью E6MTP Earth.Sw.-Up.Term.6300 3p W MP new
1SDA059112R1	Разъединитель заземляющий с включающей способностью E6MTP Earth.Sw.-LowTerm.6300 3p W MP new
1SDA059113R1	Разъединитель заземляющий с включающей способностью E6MTP Earth.Sw.-Up.Term.6300 4p W MP new
1SDA059114R1	Разъединитель заземляющий с включающей способностью E6MTP Earth.Sw.-LowTerm.6300 4p W MP new
1SDA059131R1	Заземлитель выкатной специального исполнения E6MT Earth.truckUp.Term.6300 3p W MP new
1SDA059132R1	Заземлитель выкатной специального исполнения E6MT Earth.truckLowTerm.6300 3p W MP new
1SDA059133R1	Заземлитель выкатной специального исполнения E6MT Earth.truckUp.Term.6300 4p W MP new
1SDA059134R1	Заземлитель выкатной специального исполнения E6MT Earth.truckLowTerm.6300 4p W MP new



1SDA059773R1	Фиксированная часть выкатного исполнения E3 W FP 4p VR-VR
1SDA059781R1	Фиксированная часть выкатного исполнения E3 W FP 4p F-F
1SDA059789R1	Фиксированная часть выкатного исполнения E3 W FP 4p FL-FL
1SDA059797R1	Фиксированная часть выкатного исполнения E3 W FP 4p HR-VR
1SDA059821R1	Фиксированная часть выкатного исполнения E3 W FP 4p VR-HR
1SDA059670R1	Фиксированная часть выкатного исполнения E4 W FP 3p HR-HR
1SDA059676R1	Фиксированная часть выкатного исполнения E4 W FP 3p VR-VR
1SDA059682R1	Фиксированная часть выкатного исполнения E4 W FP 3p F-F
1SDA059688R1	Фиксированная часть выкатного исполнения E4 W FP 3p FL-FL
1SDA059694R1	Фиксированная часть выкатного исполнения E4 W FP 3p HR-VR
1SDA059712R1	Фиксированная часть выкатного исполнения E4 W FP 3p VR-HR
1SDA059766R1	Фиксированная часть выкатного исполнения E4 W FP 4p HR-HR
1SDA059767R1	Фиксированная часть выкатного исполнения E4/f W FP 4p HR-HR
1SDA059774R1	Фиксированная часть выкатного исполнения E4 W FP 4p VR-VR
1SDA059775R1	Фиксированная часть выкатного исполнения E4/f W FP 4p VR-VR
1SDA059782R1	Фиксированная часть выкатного исполнения E4 W FP 4p F-F
1SDA059783R1	Фиксированная часть выкатного исполнения E4/f W FP 4p F-F
1SDA059790R1	Фиксированная часть выкатного исполнения E4 W FP 4p FL-FL
1SDA059791R1	Фиксированная часть выкатного исполнения E4/f W FP 4p FL-FL
1SDA059798R1	Фиксированная часть выкатного исполнения E4 W FP 4p HR-VR
1SDA059799R1	Фиксированная часть выкатного исполнения E4/f W FP 4p HR-VR
1SDA059822R1	Фиксированная часть выкатного исполнения E4 W FP 4p VR-HR
1SDA059823R1	Фиксированная часть выкатного исполнения E4/f W FP 4p VR-HR
1SDA059671R1	Фиксированная часть выкатного исполнения E6 W FP 3p HR-HR
1SDA059677R1	Фиксированная часть выкатного исполнения E6 W FP 3p VR-VR
1SDA059683R1	Фиксированная часть выкатного исполнения E6 W FP 3p F-F
1SDA059689R1	Фиксированная часть выкатного исполнения E6 W FP 3p FL-FL
1SDA059695R1	Фиксированная часть выкатного исполнения E6 W FP 3p HR-VR
1SDA059713R1	Фиксированная часть выкатного исполнения E6 W FP 3p VR-HR
1SDA059768R1	Фиксированная часть выкатного исполнения E6 W FP 4p HR-HR
1SDA059769R1	Фиксированная часть выкатного исполнения E6/f W FP 4p HR-HR
1SDA059776R1	Фиксированная часть выкатного исполнения E6 W FP 4p VR-VR
1SDA059777R1	Фиксированная часть выкатного исполнения E6/f W FP 4p VR-VR
1SDA059784R1	Фиксированная часть выкатного исполнения E6 W FP 4p F-F
1SDA059785R1	Фиксированная часть выкатного исполнения E6/f W FP 4p F-F
1SDA059792R1	Фиксированная часть выкатного исполнения E6 W FP 4p FL-FL
1SDA059793R1	Фиксированная часть выкатного исполнения E6/f W FP 4p FL-FL
1SDA059800R1	Фиксированная часть выкатного исполнения E6 W FP 4p HR-VR
1SDA059801R1	Фиксированная часть выкатного исполнения E6/f W FP 4p HR-VR
1SDA059824R1	Фиксированная часть выкатного исполнения E6 W FP 4p VR-HR
1SDA059825R1	Фиксированная часть выкатного исполнения E6/f W FP 4p VR-HR
1SDA062209R1	Выключатель автоматический стационарный X1L 630 PR331/P LI In=630A 3p F F
1SDA062211R1	Выключатель автоматический стационарный X1L 630 PR331/P LSIG In=630A 3p F F





1SDA055649R5	Выключатель автоматический выкатной E1B 1250 PR121/P-LSI In=1250A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA055650R5	Выключатель автоматический выкатной E1B 1250 PR121/P-LSIG In=1250A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA055657R5	Выключатель автоматический выкатной E1B 1250 PR121/P-LSI In=1250A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA055658R5	Выключатель автоматический выкатной E1B 1250 PR121/P-LSIG In=1250A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA055665R5	Выключатель автоматический стационарный E1B 1600 PR121/P-LSI In=1600A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA055666R5	Выключатель автоматический стационарный E1B 1600 PR121/P-LSIG In=1600A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA055673R5	Выключатель автоматический стационарный E1B 1600 PR121/P-LSI In=1600A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA055674R5	Выключатель автоматический стационарный E1B 1600 PR121/P-LSIG In=1600A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA055681R5	Выключатель автоматический выкатной E1B 1600 PR121/P-LSI In=1600A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA055682R5	Выключатель автоматический выкатной E1B 1600 PR121/P-LSIG In=1600A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA055689R5	Выключатель автоматический выкатной E1B 1600 PR121/P-LSI In=1600A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA055690R5	Выключатель автоматический выкатной E1B 1600 PR121/P-LSIG In=1600A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA055729R5	Выключатель автоматический стационарный E1N 1250 PR121/P-LSI In=1250A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA055730R5	Выключатель автоматический стационарный E1N 1250 PR121/P-LSIG In=1250A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA055737R5	Выключатель автоматический стационарный E1N 1250 PR121/P-LSI In=1250A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA055738R5	Выключатель автоматический стационарный E1N 1250 PR121/P-LSIG In=1250A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA055745R5	Выключатель автоматический выкатной E1N 1250 PR121/P-LSI In=1250A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA055746R5	Выключатель автоматический выкатной E1N 1250 PR121/P-LSIG In=1250A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA055753R5	Выключатель автоматический выкатной E1N 1250 PR121/P-LSI In=1250A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA055754R5	Выключатель автоматический выкатной E1N 1250 PR121/P-LSIG In=1250A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA055761R5	Выключатель автоматический стационарный E1N 1600 PR121/P-LSI In=1600A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA055762R5	Выключатель автоматический стационарный E1N 1600 PR121/P-LSIG In=1600A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA055769R5	Выключатель автоматический стационарный E1N 1600 PR121/P-LSI In=1600A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)



1SDA055770R5	Выключатель автоматический стационарный E1N 1600 PR121/P-LSIG In=1600A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA055777R5	Выключатель автоматический выкатной E1N 1600 PR121/P-LSI In=1600A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA055778R5	Выключатель автоматический выкатной E1N 1600 PR121/P-LSIG In=1600A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA055785R5	Выключатель автоматический выкатной E1N 1600 PR121/P-LSI In=1600A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA055786R5	Выключатель автоматический выкатной E1N 1600 PR121/P-LSIG In=1600A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA055793R5	Выключатель автоматический стационарный E2B 1600 PR121/P-LSI In=1600A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA055794R5	Выключатель автоматический стационарный E2B 1600 PR121/P-LSIG In=1600A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA055801R5	Выключатель автоматический стационарный E2B 1600 PR121/P-LSI In=1600A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA055802R5	Выключатель автоматический стационарный E2B 1600 PR121/P-LSIG In=1600A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA055809R5	Выключатель автоматический выкатной E2B 1600 PR121/P-LSI In=1600A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA055810R5	Выключатель автоматический выкатной E2B 1600 PR121/P-LSIG In=1600A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA055817R5	Выключатель автоматический выкатной E2B 1600 PR121/P-LSI In=1600A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA055818R5	Выключатель автоматический выкатной E2B 1600 PR121/P-LSIG In=1600A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA055825R5	Выключатель автоматический стационарный E2B 2000 PR121/P-LSI In=2000A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA055826R5	Выключатель автоматический стационарный E2B 2000 PR121/P-LSIG In=2000A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA055833R5	Выключатель автоматический стационарный E2B 2000 PR121/P-LSI In=2000A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA055834R5	Выключатель автоматический стационарный E2B 2000 PR121/P-LSIG In=2000A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA055841R5	Выключатель автоматический выкатной E2B 2000 PR121/P-LSI In=2000A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA055842R5	Выключатель автоматический выкатной E2B 2000 PR121/P-LSIG In=2000A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA055849R5	Выключатель автоматический выкатной E2B 2000 PR121/P-LSI In=2000A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA055850R5	Выключатель автоматический выкатной E2B 2000 PR121/P-LSIG In=2000A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA055857R5	Выключатель автоматический стационарный E2N 1250 PR121/P-LSI In=1250A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA055858R5	Выключатель автоматический стационарный E2N 1250 PR121/P-LSIG In=1250A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)

1SDA055865R5	Выключатель автоматический стационарный E2N 1250 PR121/P-LSI In=1250A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA055866R5	Выключатель автоматический стационарный E2N 1250 PR121/P-LSIG In=1250A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA055873R5	Выключатель автоматический выкатной E2N 1250 PR121/P-LSI In=1250A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA055874R5	Выключатель автоматический выкатной E2N 1250 PR121/P-LSIG In=1250A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA055881R5	Выключатель автоматический выкатной E2N 1250 PR121/P-LSI In=1250A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA055882R5	Выключатель автоматический выкатной E2N 1250 PR121/P-LSIG In=1250A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA055889R5	Выключатель автоматический стационарный E2N 1600 PR121/P-LSI In=1600A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA055890R5	Выключатель автоматический стационарный E2N 1600 PR121/P-LSIG In=1600A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA055897R5	Выключатель автоматический стационарный E2N 1600 PR121/P-LSI In=1600A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA055898R5	Выключатель автоматический стационарный E2N 1600 PR121/P-LSIG In=1600A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA055905R5	Выключатель автоматический выкатной E2N 1600 PR121/P-LSI In=1600A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA055906R5	Выключатель автоматический выкатной E2N 1600 PR121/P-LSIG In=1600A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA055913R5	Выключатель автоматический выкатной E2N 1600 PR121/P-LSI In=1600A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA055914R5	Выключатель автоматический выкатной E2N 1600 PR121/P-LSIG In=1600A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA055921R5	Выключатель автоматический стационарный E2N 2000 PR121/P-LSI In=2000A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA055922R5	Выключатель автоматический стационарный E2N 2000 PR121/P-LSIG In=2000A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA055929R5	Выключатель автоматический стационарный E2N 2000 PR121/P-LSI In=2000A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA055930R5	Выключатель автоматический стационарный E2N 2000 PR121/P-LSIG In=2000A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA055937R5	Выключатель автоматический выкатной E2N 2000 PR121/P-LSI In=2000A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA055938R5	Выключатель автоматический выкатной E2N 2000 PR121/P-LSIG In=2000A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA055945R5	Выключатель автоматический выкатной E2N 2000 PR121/P-LSI In=2000A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA055946R5	Выключатель автоматический выкатной E2N 2000 PR121/P-LSIG In=2000A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA055953R5	Выключатель автоматический стационарный E2S 1250 PR121/P-LSI In=1250A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)

1SDA055954R5	Выключатель автоматический стационарный E2S 1250 PR121/P-LSIG In=1250A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA055961R5	Выключатель автоматический стационарный E2S 1250 PR121/P-LSI In=1250A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA055962R5	Выключатель автоматический стационарный E2S 1250 PR121/P-LSIG In=1250A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA055969R5	Выключатель автоматический выкатной E2S 1250 PR121/P-LSI In=1250A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA055970R5	Выключатель автоматический выкатной E2S 1250 PR121/P-LSIG In=1250A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA055977R5	Выключатель автоматический выкатной E2S 1250 PR121/P-LSI In=1250A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA055978R5	Выключатель автоматический выкатной E2S 1250 PR121/P-LSIG In=1250A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA055985R5	Выключатель автоматический стационарный E2S 1600 PR121/P-LSI In=1600A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA055986R5	Выключатель автоматический стационарный E2S 1600 PR121/P-LSIG In=1600A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA055993R5	Выключатель автоматический стационарный E2S 1600 PR121/P-LSI In=1600A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA055994R5	Выключатель автоматический стационарный E2S 1600 PR121/P-LSIG In=1600A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056001R5	Выключатель автоматический выкатной E2S 1600 PR121/P-LSI In=1600A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056002R5	Выключатель автоматический выкатной E2S 1600 PR121/P-LSIG In=1600A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056009R5	Выключатель автоматический выкатной E2S 1600 PR121/P-LSI In=1600A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056010R5	Выключатель автоматический выкатной E2S 1600 PR121/P-LSIG In=1600A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056017R5	Выключатель автоматический стационарный E2S 2000 PR121/P-LSI In=2000A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056018R5	Выключатель автоматический стационарный E2S 2000 PR121/P-LSIG In=2000A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056025R5	Выключатель автоматический стационарный E2S 2000 PR121/P-LSI In=2000A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056026R5	Выключатель автоматический стационарный E2S 2000 PR121/P-LSIG In=2000A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056033R5	Выключатель автоматический выкатной E2S 2000 PR121/P-LSI In=2000A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056034R5	Выключатель автоматический выкатной E2S 2000 PR121/P-LSIG In=2000A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056041R5	Выключатель автоматический выкатной E2S 2000 PR121/P-LSI In=2000A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056042R5	Выключатель автоматический выкатной E2S 2000 PR121/P-LSIG In=2000A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)

1SDA056049R5	Выключатель автоматический стационарный E2L 1250 PR121/P-LSI In=1250A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056050R5	Выключатель автоматический стационарный E2L 1250 PR121/P-LSIG In=1250A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056057R5	Выключатель автоматический стационарный E2L 1250 PR121/P-LSI In=1250A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056058R5	Выключатель автоматический стационарный E2L 1250 PR121/P-LSIG In=1250A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056065R5	Выключатель автоматический выкатной E2L 1250 PR121/P-LSI In=1250A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056066R5	Выключатель автоматический выкатной E2L 1250 PR121/P-LSIG In=1250A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056073R5	Выключатель автоматический выкатной E2L 1250 PR121/P-LSI In=1250A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056074R5	Выключатель автоматический выкатной E2L 1250 PR121/P-LSIG In=1250A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056081R5	Выключатель автоматический стационарный E2L 1600 PR121/P-LSI In=1600A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056082R5	Выключатель автоматический стационарный E2L 1600 PR121/P-LSIG In=1600A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056089R5	Выключатель автоматический стационарный E2L 1600 PR121/P-LSI In=1600A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056090R5	Выключатель автоматический стационарный E2L 1600 PR121/P-LSIG In=1600A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056097R5	Выключатель автоматический выкатной E2L 1600 PR121/P-LSI In=1600A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056098R5	Выключатель автоматический выкатной E2L 1600 PR121/P-LSIG In=1600A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056105R5	Выключатель автоматический выкатной E2L 1600 PR121/P-LSI In=1600A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056106R5	Выключатель автоматический выкатной E2L 1600 PR121/P-LSIG In=1600A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056113R5	Выключатель автоматический стационарный E3N 2500 PR121/P-LSI In=2500A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056114R5	Выключатель автоматический стационарный E3N 2500 PR121/P-LSIG In=2500A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056121R5	Выключатель автоматический стационарный E3N 2500 PR121/P-LSI In=2500A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056122R5	Выключатель автоматический стационарный E3N 2500 PR121/P-LSIG In=2500A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056129R5	Выключатель автоматический выкатной E3N 2500 PR121/P-LSI In=2500A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056130R5	Выключатель автоматический выкатной E3N 2500 PR121/P-LSIG In=2500A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056137R5	Выключатель автоматический выкатной E3N 2500 PR121/P-LSI In=2500A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)

1SDA056138R5	Выключатель автоматический выкатной E3N 2500 PR121/P-LSIG In=2500A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056145R5	Выключатель автоматический стационарный E3N 3200 PR121/P-LSI In=3200A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056146R5	Выключатель автоматический стационарный E3N 3200 PR121/P-LSIG In=3200A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056153R5	Выключатель автоматический стационарный E3N 3200 PR121/P-LSI In=3200A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056154R5	Выключатель автоматический стационарный E3N 3200 PR121/P-LSIG In=3200A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056161R5	Выключатель автоматический выкатной E3N 3200 PR121/P-LSI In=3200A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056162R5	Выключатель автоматический выкатной E3N 3200 PR121/P-LSIG In=3200A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056169R5	Выключатель автоматический выкатной E3N 3200 PR121/P-LSI In=3200A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056170R5	Выключатель автоматический выкатной E3N 3200 PR121/P-LSIG In=3200A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056177R5	Выключатель автоматический стационарный E3S 1250 PR121/P-LSI In=1250A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056178R5	Выключатель автоматический стационарный E3S 1250 PR121/P-LSIG In=1250A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056185R5	Выключатель автоматический стационарный E3S 1250 PR121/P-LSI In=1250A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056186R5	Выключатель автоматический стационарный E3S 1250 PR121/P-LSIG In=1250A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056193R5	Выключатель автоматический выкатной E3S 1250 PR121/P-LSI In=1250A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056194R5	Выключатель автоматический выкатной E3S 1250 PR121/P-LSIG In=1250A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056201R5	Выключатель автоматический выкатной E3S 1250 PR121/P-LSI In=1250A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056202R5	Выключатель автоматический выкатной E3S 1250 PR121/P-LSIG In=1250A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056209R5	Выключатель автоматический стационарный E3S 1600 PR121/P-LSI In=1600A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056210R5	Выключатель автоматический стационарный E3S 1600 PR121/P-LSIG In=1600A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056217R5	Выключатель автоматический стационарный E3S 1600 PR121/P-LSI In=1600A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056218R5	Выключатель автоматический стационарный E3S 1600 PR121/P-LSIG In=1600A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056225R5	Выключатель автоматический выкатной E3S 1600 PR121/P-LSI In=1600A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056226R5	Выключатель автоматический выкатной E3S 1600 PR121/P-LSIG In=1600A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)

1SDA056233R5	Выключатель автоматический выкатной E3S 1600 PR121/P-LSI In=1600A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056234R5	Выключатель автоматический выкатной E3S 1600 PR121/P-LSIG In=1600A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056241R5	Выключатель автоматический стационарный E3S 2000 PR121/P-LSI In=2000A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056242R5	Выключатель автоматический стационарный E3S 2000 PR121/P-LSIG In=2000A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056249R5	Выключатель автоматический стационарный E3S 2000 PR121/P-LSI In=2000A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056250R5	Выключатель автоматический стационарный E3S 2000 PR121/P-LSIG In=2000A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056257R5	Выключатель автоматический выкатной E3S 2000 PR121/P-LSI In=2000A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056258R5	Выключатель автоматический выкатной E3S 2000 PR121/P-LSIG In=2000A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056265R5	Выключатель автоматический выкатной E3S 2000 PR121/P-LSI In=2000A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056266R5	Выключатель автоматический выкатной E3S 2000 PR121/P-LSIG In=2000A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056273R5	Выключатель автоматический стационарный E3S 2500 PR121/P-LSI In=2500A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056274R5	Выключатель автоматический стационарный E3S 2500 PR121/P-LSIG In=2500A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056281R5	Выключатель автоматический стационарный E3S 2500 PR121/P-LSI In=2500A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056282R5	Выключатель автоматический стационарный E3S 2500 PR121/P-LSIG In=2500A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056289R5	Выключатель автоматический выкатной E3S 2500 PR121/P-LSI In=2500A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056290R5	Выключатель автоматический выкатной E3S 2500 PR121/P-LSIG In=2500A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056297R5	Выключатель автоматический выкатной E3S 2500 PR121/P-LSI In=2500A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056298R5	Выключатель автоматический выкатной E3S 2500 PR121/P-LSIG In=2500A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056305R5	Выключатель автоматический стационарный E3S 3200 PR121/P-LSI In=3200A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056306R5	Выключатель автоматический стационарный E3S 3200 PR121/P-LSIG In=3200A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056313R5	Выключатель автоматический стационарный E3S 3200 PR121/P-LSI In=3200A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056314R5	Выключатель автоматический стационарный E3S 3200 PR121/P-LSIG In=3200A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056321R5	Выключатель автоматический выкатной E3S 3200 PR121/P-LSI In=3200A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)

1SDA056322R5	Выключатель автоматический выкатной E3S 3200 PR121/P-LSIG In=3200A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056329R5	Выключатель автоматический выкатной E3S 3200 PR121/P-LSI In=3200A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056330R5	Выключатель автоматический выкатной E3S 3200 PR121/P-LSIG In=3200A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056369R5	Выключатель автоматический стационарный E3H 1250 PR121/P-LSI In=1250A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056370R5	Выключатель автоматический стационарный E3H 1250 PR121/P-LSIG In=1250A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056377R5	Выключатель автоматический стационарный E3H 1250 PR121/P-LSI In=1250A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056378R5	Выключатель автоматический стационарный E3H 1250 PR121/P-LSIG In=1250A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056385R5	Выключатель автоматический выкатной E3H 1250 PR121/P-LSI In=1250A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056386R5	Выключатель автоматический выкатной E3H 1250 PR121/P-LSIG In=1250A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056393R5	Выключатель автоматический выкатной E3H 1250 PR121/P-LSI In=1250A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056394R5	Выключатель автоматический выкатной E3H 1250 PR121/P-LSIG In=1250A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056401R5	Выключатель автоматический стационарный E3H 1600 PR121/P-LSI In=1600A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056402R5	Выключатель автоматический стационарный E3H 1600 PR121/P-LSIG In=1600A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056409R5	Выключатель автоматический стационарный E3H 1600 PR121/P-LSI In=1600A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056410R5	Выключатель автоматический стационарный E3H 1600 PR121/P-LSIG In=1600A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056417R5	Выключатель автоматический выкатной E3H 1600 PR121/P-LSI In=1600A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056418R5	Выключатель автоматический выкатной E3H 1600 PR121/P-LSIG In=1600A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056425R5	Выключатель автоматический выкатной E3H 1600 PR121/P-LSI In=1600A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056426R5	Выключатель автоматический выкатной E3H 1600 PR121/P-LSIG In=1600A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056433R5	Выключатель автоматический стационарный E3H 2000 PR121/P-LSI In=2000A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056434R5	Выключатель автоматический стационарный E3H 2000 PR121/P-LSIG In=2000A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056441R5	Выключатель автоматический стационарный E3H 2000 PR121/P-LSI In=2000A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056442R5	Выключатель автоматический стационарный E3H 2000 PR121/P-LSIG In=2000A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)

1SDA056449R5	Выключатель автоматический выкатной E3H 2000 PR121/P-LSI In=2000A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056450R5	Выключатель автоматический выкатной E3H 2000 PR121/P-LSIG In=2000A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056457R5	Выключатель автоматический выкатной E3H 2000 PR121/P-LSI In=2000A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056458R5	Выключатель автоматический выкатной E3H 2000 PR121/P-LSIG In=2000A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056465R5	Выключатель автоматический стационарный E3H 2500 PR121/P-LSI In=2500A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056466R5	Выключатель автоматический стационарный E3H 2500 PR121/P-LSIG In=2500A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056473R5	Выключатель автоматический стационарный E3H 2500 PR121/P-LSI In=2500A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056474R5	Выключатель автоматический стационарный E3H 2500 PR121/P-LSIG In=2500A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056481R5	Выключатель автоматический выкатной E3H 2500 PR121/P-LSI In=2500A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056482R5	Выключатель автоматический выкатной E3H 2500 PR121/P-LSIG In=2500A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056489R5	Выключатель автоматический выкатной E3H 2500 PR121/P-LSI In=2500A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056490R5	Выключатель автоматический выкатной E3H 2500 PR121/P-LSIG In=2500A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056497R5	Выключатель автоматический стационарный E3H 3200 PR121/P-LSI In=3200A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056498R5	Выключатель автоматический стационарный E3H 3200 PR121/P-LSIG In=3200A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056505R5	Выключатель автоматический стационарный E3H 3200 PR121/P-LSI In=3200A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056506R5	Выключатель автоматический стационарный E3H 3200 PR121/P-LSIG In=3200A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056513R5	Выключатель автоматический выкатной E3H 3200 PR121/P-LSI In=3200A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056514R5	Выключатель автоматический выкатной E3H 3200 PR121/P-LSIG In=3200A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056521R5	Выключатель автоматический выкатной E3H 3200 PR121/P-LSI In=3200A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056522R5	Выключатель автоматический выкатной E3H 3200 PR121/P-LSIG In=3200A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056561R5	Выключатель автоматический стационарный E3V 1250 PR121/P-LSI In=1250A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056562R5	Выключатель автоматический стационарный E3V 1250 PR121/P-LSIG In=1250A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056569R5	Выключатель автоматический стационарный E3V 1250 PR121/P-LSI In=1250A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)



1SDA056570R5	Выключатель автоматический стационарный E3V 1250 PR121/P-LSIG In=1250A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056577R5	Выключатель автоматический выкатной E3V 1250 PR121/P-LSI In=1250A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056578R5	Выключатель автоматический выкатной E3V 1250 PR121/P-LSIG In=1250A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056585R5	Выключатель автоматический выкатной E3V 1250 PR121/P-LSI In=1250A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056586R5	Выключатель автоматический выкатной E3V 1250 PR121/P-LSIG In=1250A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056593R5	Выключатель автоматический стационарный E3V 1600 PR121/P-LSI In=1600A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056594R5	Выключатель автоматический стационарный E3V 1600 PR121/P-LSIG In=1600A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056601R5	Выключатель автоматический стационарный E3V 1600 PR121/P-LSI In=1600A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056602R5	Выключатель автоматический стационарный E3V 1600 PR121/P-LSIG In=1600A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056609R5	Выключатель автоматический выкатной E3V 1600 PR121/P-LSI In=1600A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056610R5	Выключатель автоматический выкатной E3V 1600 PR121/P-LSIG In=1600A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056617R5	Выключатель автоматический выкатной E3V 1600 PR121/P-LSI In=1600A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056618R5	Выключатель автоматический выкатной E3V 1600 PR121/P-LSIG In=1600A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056625R5	Выключатель автоматический стационарный E3V 2000 PR121/P-LSI In=2000A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056626R5	Выключатель автоматический стационарный E3V 2000 PR121/P-LSIG In=2000A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056633R5	Выключатель автоматический стационарный E3V 2000 PR121/P-LSI In=2000A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056634R5	Выключатель автоматический стационарный E3V 2000 PR121/P-LSIG In=2000A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056641R5	Выключатель автоматический выкатной E3V 2000 PR121/P-LSI In=2000A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056642R5	Выключатель автоматический выкатной E3V 2000 PR121/P-LSIG In=2000A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056649R5	Выключатель автоматический выкатной E3V 2000 PR121/P-LSI In=2000A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056650R5	Выключатель автоматический выкатной E3V 2000 PR121/P-LSIG In=2000A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056657R5	Выключатель автоматический стационарный E3V 2500 PR121/P-LSI In=2500A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056658R5	Выключатель автоматический стационарный E3V 2500 PR121/P-LSIG In=2500A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)

1SDA056665R5	Выключатель автоматический стационарный E3V 2500 PR121/P-LSI In=2500A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056666R5	Выключатель автоматический стационарный E3V 2500 PR121/P-LSIG In=2500A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056673R5	Выключатель автоматический выкатной E3V 2500 PR121/P-LSI In=2500A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056674R5	Выключатель автоматический выкатной E3V 2500 PR121/P-LSIG In=2500A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056681R5	Выключатель автоматический выкатной E3V 2500 PR121/P-LSI In=2500A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056682R5	Выключатель автоматический выкатной E3V 2500 PR121/P-LSIG In=2500A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056689R5	Выключатель автоматический стационарный E3V 3200 PR121/P-LSI In=3200A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056690R5	Выключатель автоматический стационарный E3V 3200 PR121/P-LSIG In=3200A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056697R5	Выключатель автоматический стационарный E3V 3200 PR121/P-LSI In=3200A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056698R5	Выключатель автоматический стационарный E3V 3200 PR121/P-LSIG In=3200A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056705R5	Выключатель автоматический выкатной E3V 3200 PR121/P-LSI In=3200A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056706R5	Выключатель автоматический выкатной E3V 3200 PR121/P-LSIG In=3200A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056713R5	Выключатель автоматический выкатной E3V 3200 PR121/P-LSI In=3200A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056714R5	Выключатель автоматический выкатной E3V 3200 PR121/P-LSIG In=3200A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056721R5	Выключатель автоматический стационарный E3L 2000 PR121/P-LSI In=2000A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056722R5	Выключатель автоматический стационарный E3L 2000 PR121/P-LSIG In=2000A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056729R5	Выключатель автоматический стационарный E3L 2000 PR121/P-LSI In=2000A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056730R5	Выключатель автоматический стационарный E3L 2000 PR121/P-LSIG In=2000A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056737R5	Выключатель автоматический выкатной E3L 2000 PR121/P-LSI In=2000A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056738R5	Выключатель автоматический выкатной E3L 2000 PR121/P-LSIG In=2000A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056745R5	Выключатель автоматический выкатной E3L 2000 PR121/P-LSI In=2000A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056746R5	Выключатель автоматический выкатной E3L 2000 PR121/P-LSIG In=2000A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056753R5	Выключатель автоматический стационарный E3L 2500 PR121/P-LSI In=2500A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)

1SDA056754R5	Выключатель автоматический стационарный E3L 2500 PR121/P-LSIG In=2500A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056761R5	Выключатель автоматический стационарный E3L 2500 PR121/P-LSI In=2500A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056762R5	Выключатель автоматический стационарный E3L 2500 PR121/P-LSIG In=2500A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056769R5	Выключатель автоматический выкатной E3L 2500 PR121/P-LSI In=2500A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056770R5	Выключатель автоматический выкатной E3L 2500 PR121/P-LSIG In=2500A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056777R5	Выключатель автоматический выкатной E3L 2500 PR121/P-LSI In=2500A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056778R5	Выключатель автоматический выкатной E3L 2500 PR121/P-LSIG In=2500A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA059173R5	Выключатель автоматический стационарный E1B 1000 PR121/P-LSI In=1000A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA059174R5	Выключатель автоматический выкатной E1B 1000 PR121/P-LSI In=1000A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA059175R5	Выключатель автоматический стационарный E1B 1000 PR121/P-LSI In=1000A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA059176R5	Выключатель автоматический выкатной E1B 1000 PR121/P-LSI In=1000A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA059177R5	Выключатель автоматический стационарный E1B 1000 PR121/P-LSIG In=1000A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA059178R5	Выключатель автоматический выкатной E1B 1000 PR121/P-LSIG In=1000A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA059179R5	Выключатель автоматический стационарный E1B 1000 PR121/P-LSIG In=1000A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA059180R5	Выключатель автоматический выкатной E1B 1000 PR121/P-LSIG In=1000A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA059217R5	Выключатель автоматический стационарный E1N 1000 PR121/P-LSI In=1000A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA059218R5	Выключатель автоматический выкатной E1N 1000 PR121/P-LSI In=1000A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA059219R5	Выключатель автоматический стационарный E1N 1000 PR121/P-LSI In=1000A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA059220R5	Выключатель автоматический выкатной E1N 1000 PR121/P-LSI In=1000A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA059221R5	Выключатель автоматический стационарный E1N 1000 PR121/P-LSIG In=1000A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA059222R5	Выключатель автоматический выкатной E1N 1000 PR121/P-LSIG In=1000A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA059223R5	Выключатель автоматический стационарный E1N 1000 PR121/P-LSIG In=1000A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA059224R5	Выключатель автоматический выкатной E1N 1000 PR121/P-LSIG In=1000A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)

1SDA059261R5	Выключатель автоматический стационарный E2N 1000 PR121/P-LSI In=1000A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA059262R5	Выключатель автоматический выкатной E2N 1000 PR121/P-LSI In=1000A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA059263R5	Выключатель автоматический стационарный E2N 1000 PR121/P-LSI In=1000A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA059264R5	Выключатель автоматический выкатной E2N 1000 PR121/P-LSI In=1000A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA059265R5	Выключатель автоматический стационарный E2N 1000 PR121/P-LSIG In=1000A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA059266R5	Выключатель автоматический выкатной E2N 1000 PR121/P-LSIG In=1000A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA059267R5	Выключатель автоматический стационарный E2N 1000 PR121/P-LSIG In=1000A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA059268R5	Выключатель автоматический выкатной E2N 1000 PR121/P-LSIG In=1000A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA059305R5	Выключатель автоматический стационарный E2S 1000 PR121/P-LSI In=1000A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA059306R5	Выключатель автоматический выкатной E2S 1000 PR121/P-LSI In=1000A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA059307R5	Выключатель автоматический стационарный E2S 1000 PR121/P-LSI In=1000A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA059308R5	Выключатель автоматический выкатной E2S 1000 PR121/P-LSI In=1000A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA059309R5	Выключатель автоматический стационарный E2S 1000 PR121/P-LSIG In=1000A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA059310R5	Выключатель автоматический выкатной E2S 1000 PR121/P-LSIG In=1000A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA059311R5	Выключатель автоматический стационарный E2S 1000 PR121/P-LSIG In=1000A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA059312R5	Выключатель автоматический выкатной E2S 1000 PR121/P-LSIG In=1000A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA059349R5	Выключатель автоматический стационарный E3H 1000 PR121/P-LSI In=1000A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA059350R5	Выключатель автоматический выкатной E3H 1000 PR121/P-LSI In=1000A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA059351R5	Выключатель автоматический стационарный E3H 1000 PR121/P-LSI In=1000A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA059352R5	Выключатель автоматический выкатной E3H 1000 PR121/P-LSI In=1000A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA059353R5	Выключатель автоматический стационарный E3H 1000 PR121/P-LSIG In=1000A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA059354R5	Выключатель автоматический выкатной E3H 1000 PR121/P-LSIG In=1000A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA059355R5	Выключатель автоматический стационарный E3H 1000 PR121/P-LSIG In=1000A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)

1SDA059356R5	Выключатель автоматический выкатной E3H 1000 PR121/P-LSIG In=1000A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA059389R5	Выключатель автоматический стационарный E3S 1000 PR121/P-LSI In=1000A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA059390R5	Выключатель автоматический выкатной E3S 1000 PR121/P-LSI In=1000A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA059391R5	Выключатель автоматический стационарный E3S 1000 PR121/P-LSI In=1000A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA059392R5	Выключатель автоматический выкатной E3S 1000 PR121/P-LSI In=1000A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA059393R5	Выключатель автоматический стационарный E3S 1000 PR121/P-LSIG In=1000A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA059394R5	Выключатель автоматический выкатной E3S 1000 PR121/P-LSIG In=1000A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA059395R5	Выключатель автоматический стационарный E3S 1000 PR121/P-LSIG In=1000A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA059396R5	Выключатель автоматический выкатной E3S 1000 PR121/P-LSIG In=1000A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA055600R5	Выключатель автоматический стационарный E1B 800 PR121/P-LI In=800A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA055601R5	Выключатель автоматический стационарный E1B 800 PR121/P-LSI In=800A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA055602R5	Выключатель автоматический стационарный E1B 800 PR121/P-LSIG In=800A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA055608R5	Выключатель автоматический стационарный E1B 800 PR121/P-LI In=800A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA055609R5	Выключатель автоматический стационарный E1B 800 PR121/P-LSI In=800A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA055610R5	Выключатель автоматический стационарный E1B 800 PR121/P-LSIG In=800A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA055616R5	Выключатель автоматический выкатной E1B 800 PR121/P-LI In=800A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA055617R5	Выключатель автоматический выкатной E1B 800 PR121/P-LSI In=800A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA055618R5	Выключатель автоматический выкатной E1B 800 PR121/P-LSIG In=800A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA055624R5	Выключатель автоматический выкатной E1B 800 PR121/P-LI In=800A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA055625R5	Выключатель автоматический выкатной E1B 800 PR121/P-LSI In=800A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA055626R5	Выключатель автоматический выкатной E1B 800 PR121/P-LSIG In=800A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA055632R5	Выключатель автоматический стационарный E1B 1250 PR121/P-LI In=1250A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA055640R5	Выключатель автоматический стационарный E1B 1250 PR121/P-LI In=1250A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA055648R5	Выключатель автоматический выкатной E1B 1250 PR121/P-LI In=1250A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA055656R5	Выключатель автоматический выкатной E1B 1250 PR121/P-LI In=1250A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)

1SDA055664R5	Выключатель автоматический стационарный E1B 1600 PR121/P-LI In=1600A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA055672R5	Выключатель автоматический стационарный E1B 1600 PR121/P-LI In=1600A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA055680R5	Выключатель автоматический выкатной E1B 1600 PR121/P-LI In=1600A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA055688R5	Выключатель автоматический выкатной E1B 1600 PR121/P-LI In=1600A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA055696R5	Выключатель автоматический стационарный E1N 800 PR121/P-LI In=800A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA055697R5	Выключатель автоматический стационарный E1N 800 PR121/P-LSI In=800A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA055698R5	Выключатель автоматический стационарный E1N 800 PR121/P-LSIG In=800A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA055704R5	Выключатель автоматический стационарный E1N 800 PR121/P-LI In=800A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA055705R5	Выключатель автоматический стационарный E1N 800 PR121/P-LSI In=800A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA055706R5	Выключатель автоматический стационарный E1N 800 PR121/P-LSIG In=800A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA055712R5	Выключатель автоматический выкатной E1N 800 PR121/P-LI In=800A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA055713R5	Выключатель автоматический выкатной E1N 800 PR121/P-LSI In=800A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA055714R5	Выключатель автоматический выкатной E1N 800 PR121/P-LSIG In=800A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA055720R5	Выключатель автоматический выкатной E1N 800 PR121/P-LI In=800A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA055721R5	Выключатель автоматический выкатной E1N 800 PR121/P-LSI In=800A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA055722R5	Выключатель автоматический выкатной E1N 800 PR121/P-LSIG In=800A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA055728R5	Выключатель автоматический стационарный E1N 1250 PR121/P-LI In=1250A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA055736R5	Выключатель автоматический стационарный E1N 1250 PR121/P-LI In=1250A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA055744R5	Выключатель автоматический выкатной E1N 1250 PR121/P-LI In=1250A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA055752R5	Выключатель автоматический выкатной E1N 1250 PR121/P-LI In=1250A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA055760R5	Выключатель автоматический стационарный E1N 1600 PR121/P-LI In=1600A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA055768R5	Выключатель автоматический стационарный E1N 1600 PR121/P-LI In=1600A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA055776R5	Выключатель автоматический выкатной E1N 1600 PR121/P-LI In=1600A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA055784R5	Выключатель автоматический выкатной E1N 1600 PR121/P-LI In=1600A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)

1SDA055792R5	Выключатель автоматический стационарный E2B 1600 PR121/P-LI In=1600A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA055800R5	Выключатель автоматический стационарный E2B 1600 PR121/P-LI In=1600A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA055808R5	Выключатель автоматический выкатной E2B 1600 PR121/P-LI In=1600A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA055816R5	Выключатель автоматический выкатной E2B 1600 PR121/P-LI In=1600A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA055824R5	Выключатель автоматический стационарный E2B 2000 PR121/P-LI In=2000A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA055832R5	Выключатель автоматический стационарный E2B 2000 PR121/P-LI In=2000A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA055840R5	Выключатель автоматический выкатной E2B 2000 PR121/P-LI In=2000A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA055848R5	Выключатель автоматический выкатной E2B 2000 PR121/P-LI In=2000A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA055856R5	Выключатель автоматический стационарный E2N 1250 PR121/P-LI In=1250A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA055864R5	Выключатель автоматический стационарный E2N 1250 PR121/P-LI In=1250A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA055872R5	Выключатель автоматический выкатной E2N 1250 PR121/P-LI In=1250A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA055880R5	Выключатель автоматический выкатной E2N 1250 PR121/P-LI In=1250A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA055888R5	Выключатель автоматический стационарный E2N 1600 PR121/P-LI In=1600A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA055896R5	Выключатель автоматический стационарный E2N 1600 PR121/P-LI In=1600A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA055904R5	Выключатель автоматический выкатной E2N 1600 PR121/P-LI In=1600A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA055912R5	Выключатель автоматический выкатной E2N 1600 PR121/P-LI In=1600A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA055920R5	Выключатель автоматический стационарный E2N 2000 PR121/P-LI In=2000A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA055928R5	Выключатель автоматический стационарный E2N 2000 PR121/P-LI In=2000A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA055936R5	Выключатель автоматический выкатной E2N 2000 PR121/P-LI In=2000A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA055944R5	Выключатель автоматический выкатной E2N 2000 PR121/P-LI In=2000A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA055952R5	Выключатель автоматический стационарный E2S 1250 PR121/P-LI In=1250A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA055960R5	Выключатель автоматический стационарный E2S 1250 PR121/P-LI In=1250A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA055968R5	Выключатель автоматический выкатной E2S 1250 PR121/P-LI In=1250A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)

1SDA055976R5	Выключатель автоматический выкатной E2S 1250 PR121/P-LI In=1250A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA055984R5	Выключатель автоматический стационарный E2S 1600 PR121/P-LI In=1600A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA055992R5	Выключатель автоматический стационарный E2S 1600 PR121/P-LI In=1600A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056000R5	Выключатель автоматический выкатной E2S 1600 PR121/P-LI In=1600A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056008R5	Выключатель автоматический выкатной E2S 1600 PR121/P-LI In=1600A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056016R5	Выключатель автоматический стационарный E2S 2000 PR121/P-LI In=2000A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056024R5	Выключатель автоматический стационарный E2S 2000 PR121/P-LI In=2000A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056032R5	Выключатель автоматический выкатной E2S 2000 PR121/P-LI In=2000A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056040R5	Выключатель автоматический выкатной E2S 2000 PR121/P-LI In=2000A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056048R5	Выключатель автоматический стационарный E2L 1250 PR121/P-LI In=1250A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056056R5	Выключатель автоматический стационарный E2L 1250 PR121/P-LI In=1250A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056064R5	Выключатель автоматический выкатной E2L 1250 PR121/P-LI In=1250A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056072R5	Выключатель автоматический выкатной E2L 1250 PR121/P-LI In=1250A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056080R5	Выключатель автоматический стационарный E2L 1600 PR121/P-LI In=1600A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056088R5	Выключатель автоматический стационарный E2L 1600 PR121/P-LI In=1600A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056096R5	Выключатель автоматический выкатной E2L 1600 PR121/P-LI In=1600A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056104R5	Выключатель автоматический выкатной E2L 1600 PR121/P-LI In=1600A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056112R5	Выключатель автоматический стационарный E3N 2500 PR121/P-LI In=2500A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056120R5	Выключатель автоматический стационарный E3N 2500 PR121/P-LI In=2500A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056128R5	Выключатель автоматический выкатной E3N 2500 PR121/P-LI In=2500A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056136R5	Выключатель автоматический выкатной E3N 2500 PR121/P-LI In=2500A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056144R5	Выключатель автоматический стационарный E3N 3200 PR121/P-LI In=3200A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056152R5	Выключатель автоматический стационарный E3N 3200 PR121/P-LI In=3200A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)



1SDA056160R5	Выключатель автоматический выкатной E3N 3200 PR121/P-LI In=3200A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056168R5	Выключатель автоматический выкатной E3N 3200 PR121/P-LI In=3200A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056176R5	Выключатель автоматический стационарный E3S 1250 PR121/P-LI In=1250A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056184R5	Выключатель автоматический стационарный E3S 1250 PR121/P-LI In=1250A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056192R5	Выключатель автоматический выкатной E3S 1250 PR121/P-LI In=1250A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056200R5	Выключатель автоматический выкатной E3S 1250 PR121/P-LI In=1250A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056208R5	Выключатель автоматический стационарный E3S 1600 PR121/P-LI In=1600A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056216R5	Выключатель автоматический стационарный E3S 1600 PR121/P-LI In=1600A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056224R5	Выключатель автоматический выкатной E3S 1600 PR121/P-LI In=1600A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056232R5	Выключатель автоматический выкатной E3S 1600 PR121/P-LI In=1600A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056240R5	Выключатель автоматический стационарный E3S 2000 PR121/P-LI In=2000A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056248R5	Выключатель автоматический стационарный E3S 2000 PR121/P-LI In=2000A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056256R5	Выключатель автоматический выкатной E3S 2000 PR121/P-LI In=2000A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056264R5	Выключатель автоматический выкатной E3S 2000 PR121/P-LI In=2000A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056272R5	Выключатель автоматический стационарный E3S 2500 PR121/P-LI In=2500A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056280R5	Выключатель автоматический стационарный E3S 2500 PR121/P-LI In=2500A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056296R5	Выключатель автоматический выкатной E3S 2500 PR121/P-LI In=2500A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056304R5	Выключатель автоматический стационарный E3S 3200 PR121/P-LI In=3200A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056312R5	Выключатель автоматический стационарный E3S 3200 PR121/P-LI In=3200A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056320R5	Выключатель автоматический выкатной E3S 3200 PR121/P-LI In=3200A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056328R5	Выключатель автоматический выкатной E3S 3200 PR121/P-LI In=3200A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056336R5	Выключатель автоматический стационарный E3H 800 PR121/P-LI In=800A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056337R5	Выключатель автоматический стационарный E3H 800 PR121/P-LSI In=800A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)

1SDA056338R5	Выключатель автоматический стационарный E3H 800 PR121/P-LSIG In=800A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056344R5	Выключатель автоматический стационарный E3H 800 PR121/P-LI In=800A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056345R5	Выключатель автоматический стационарный E3H 800 PR121/P-LSI In=800A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056346R5	Выключатель автоматический стационарный E3H 800 PR121/P-LSIG In=800A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056352R5	Выключатель автоматический выкатной E3H 800 PR121/P-LI In=800A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056353R5	Выключатель автоматический выкатной E3H 800 PR121/P-LSI In=800A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056354R5	Выключатель автоматический выкатной E3H 800 PR121/P-LSIG In=800A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056360R5	Выключатель автоматический выкатной E3H 800 PR121/P-LI In=800A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056361R5	Выключатель автоматический выкатной E3H 800 PR121/P-LSI In=800A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056362R5	Выключатель автоматический выкатной E3H 800 PR121/P-LSIG In=800A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056368R5	Выключатель автоматический стационарный E3H 1250 PR121/P-LI In=1250A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056376R5	Выключатель автоматический стационарный E3H 1250 PR121/P-LI In=1250A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056384R5	Выключатель автоматический выкатной E3H 1250 PR121/P-LI In=1250A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056392R5	Выключатель автоматический выкатной E3H 1250 PR121/P-LI In=1250A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056400R5	Выключатель автоматический стационарный E3H 1600 PR121/P-LI In=1600A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056408R5	Выключатель автоматический стационарный E3H 1600 PR121/P-LI In=1600A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056416R5	Выключатель автоматический выкатной E3H 1600 PR121/P-LI In=1600A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056424R5	Выключатель автоматический выкатной E3H 1600 PR121/P-LI In=1600A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056432R5	Выключатель автоматический стационарный E3H 2000 PR121/P-LI In=2000A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056440R5	Выключатель автоматический стационарный E3H 2000 PR121/P-LI In=2000A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056448R5	Выключатель автоматический выкатной E3H 2000 PR121/P-LI In=2000A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056456R5	Выключатель автоматический выкатной E3H 2000 PR121/P-LI In=2000A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056464R5	Выключатель автоматический стационарный E3H 2500 PR121/P-LI In=2500A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056472R5	Выключатель автоматический стационарный E3H 2500 PR121/P-LI In=2500A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056480R5	Выключатель автоматический выкатной E3H 2500 PR121/P-LI In=2500A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)

1SDA056488R5	Выключатель автоматический выкатной E3H 2500 PR121/P-LI In=2500A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056496R5	Выключатель автоматический стационарный E3H 3200 PR121/P-LI In=3200A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056504R5	Выключатель автоматический стационарный E3H 3200 PR121/P-LI In=3200A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056512R5	Выключатель автоматический выкатной E3H 3200 PR121/P-LI In=3200A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056520R5	Выключатель автоматический выкатной E3H 3200 PR121/P-LI In=3200A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056528R5	Выключатель автоматический стационарный E3V 800 PR121/P-LI In=800A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056529R5	Выключатель автоматический стационарный E3V 800 PR121/P-LSI In=800A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056530R5	Выключатель автоматический стационарный E3V 800 PR121/P-LSIG In=800A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056536R5	Выключатель автоматический стационарный E3V 800 PR121/P-LI In=800A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056537R5	Выключатель автоматический стационарный E3V 800 PR121/P-LSI In=800A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056538R5	Выключатель автоматический стационарный E3V 800 PR121/P-LSIG In=800A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056544R5	Выключатель автоматический выкатной E3V 800 PR121/P-LI In=800A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056545R5	Выключатель автоматический выкатной E3V 800 PR121/P-LSI In=800A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056546R5	Выключатель автоматический выкатной E3V 800 PR121/P-LSIG In=800A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056552R5	Выключатель автоматический выкатной E3V 800 PR121/P-LI In=800A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056553R5	Выключатель автоматический выкатной E3V 800 PR121/P-LSI In=800A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056554R5	Выключатель автоматический выкатной E3V 800 PR121/P-LSIG In=800A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056560R5	Выключатель автоматический стационарный E3V 1250 PR121/P-LI In=1250A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056568R5	Выключатель автоматический стационарный E3V 1250 PR121/P-LI In=1250A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056576R5	Выключатель автоматический выкатной E3V 1250 PR121/P-LI In=1250A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056584R5	Выключатель автоматический выкатной E3V 1250 PR121/P-LI In=1250A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056592R5	Выключатель автоматический стационарный E3V 1600 PR121/P-LI In=1600A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056600R5	Выключатель автоматический стационарный E3V 1600 PR121/P-LI In=1600A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056608R5	Выключатель автоматический выкатной E3V 1600 PR121/P-LI In=1600A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056616R5	Выключатель автоматический выкатной E3V 1600 PR121/P-LI In=1600A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)

1SDA056624R5	Выключатель автоматический стационарный E3V 2000 PR121/P-LI In=2000A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056632R5	Выключатель автоматический стационарный E3V 2000 PR121/P-LI In=2000A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056640R5	Выключатель автоматический выкатной E3V 2000 PR121/P-LI In=2000A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056648R5	Выключатель автоматический выкатной E3V 2000 PR121/P-LI In=2000A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056656R5	Выключатель автоматический стационарный E3V 2500 PR121/P-LI In=2500A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056664R5	Выключатель автоматический стационарный E3V 2500 PR121/P-LI In=2500A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056672R5	Выключатель автоматический выкатной E3V 2500 PR121/P-LI In=2500A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056680R5	Выключатель автоматический выкатной E3V 2500 PR121/P-LI In=2500A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056688R5	Выключатель автоматический стационарный E3V 3200 PR121/P-LI In=3200A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056696R5	Выключатель автоматический стационарный E3V 3200 PR121/P-LI In=3200A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056704R5	Выключатель автоматический выкатной E3V 3200 PR121/P-LI In=3200A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056712R5	Выключатель автоматический выкатной E3V 3200 PR121/P-LI In=3200A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056720R5	Выключатель автоматический стационарный E3L 2000 PR121/P-LI In=2000A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056728R5	Выключатель автоматический стационарный E3L 2000 PR121/P-LI In=2000A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056736R5	Выключатель автоматический выкатной E3L 2000 PR121/P-LI In=2000A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056744R5	Выключатель автоматический выкатной E3L 2000 PR121/P-LI In=2000A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056752R5	Выключатель автоматический стационарный E3L 2500 PR121/P-LI In=2500A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056760R5	Выключатель автоматический стационарный E3L 2500 PR121/P-LI In=2500A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA056768R5	Выключатель автоматический выкатной E3L 2500 PR121/P-LI In=2500A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA056776R5	Выключатель автоматический выкатной E3L 2500 PR121/P-LI In=2500A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA058282R5	Выключатель автоматический стационарный E2S 800 PR121/P-LI In=800A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA058283R5	Выключатель автоматический стационарный E2S 800 PR121/P-LSI In=800A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA058284R5	Выключатель автоматический стационарный E2S 800 PR121/P-LSIG In=800A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)











1SDA059347R5	Выключатель автоматический стационарный E3H 1000 PR121/P-LI In=1000A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA059348R5	Выключатель автоматический выкатной E3H 1000 PR121/P-LI In=1000A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA059385R5	Выключатель автоматический стационарный E3S 1000 PR121/P-LI In=1000A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA059386R5	Выключатель автоматический выкатной E3S 1000 PR121/P-LI In=1000A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA059387R5	Выключатель автоматический стационарный E3S 1000 PR121/P-LI In=1000A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA059388R5	Выключатель автоматический выкатной E3S 1000 PR121/P-LI In=1000A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA059425R5	Выключатель-разъединитель стационарный E3S/MS 1000 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA059426R5	Выключатель-разъединитель выкатной E3S/MS 1000 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
1SDA059427R5	Выключатель-разъединитель стационарный E3S/MS 1000 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
1SDA059428R5	Выключатель-разъединитель выкатной E3S/MS 1000 4p W MP LTT (исполнение на -40C)