



	Датчик в сборе, 1-канальный
Артикул №	SU-F-1.0.1

Описание	Предназначен для передачи команд переключения, регулирования освещенности и управления жалюзи на активатор ABB-free@home®. Использовать только с одинарными клавишами ABB-free@home®.
----------	---

Размеры, мм (H × W × D)	71 × 71 × 23
----------------------------	--------------

Технические данные	Элемент управления: контакты переключателя вверх/вниз Элементы индикации: светодиод для ориентации или отображения включенного состояния Степень защиты устройства: IP 20 Монтажная глубина: 9 мм
--------------------	--



	Датчик в сборе, 2-канальный
Артикул №	SU-F-2.0.1

Описание	Предназначен для передачи команд переключения, регулирования освещенности и управления жалюзи на активатор ABB-free@home®. Использовать только с двойными клавишами ABB-free@home®.
----------	---

Размеры, мм (H × W × D)	71 × 71 × 23
----------------------------	--------------

Технические данные	Элемент управления: контакты переключателя вверх/вниз Элементы индикации: светодиод для ориентации или отображения включенного состояния Степень защиты устройства: IP 20 Монтажная глубина: 9 мм
--------------------	--



	Метеостанция
Артикул №	WS-1

Описание	Предназначена для регистрации и передачи данных об освещенности, температуре, наличии/отсутствии дождя и скорости ветра. Данные о погоде могут быть связаны с различными функциями автоматизации. Метеорологические данные визуализируются в интерфейсе free@home и мобильном приложении free@home. Диапазон измерения скорости ветра: 2–30 м/с. Шина может подключаться через клеммную колодку.
----------	--

Размеры, мм (L × W × D)	108 × 121 × 227
----------------------------	-----------------

Технические данные	Номинальное напряжение: 110–230 В переменного тока Номинальная частота: 50–60 Гц Напряжение на шине: 24 В постоянного тока Входы: 4 Степень защиты (устройства): IP 44 Диапазон температур (устройства): от –20 до 55 °C Светочувствительность: 1–100 000 люкс
--------------------	--